

Phantom
WATCH WINDING MACHINE

ELITE
WATCH WINDING MACHINE

ファントム・エリート共通
取扱説明書

この度は「ワインディングマシン」をお買上げ頂き、ありがとうございます。本製品をご使用前には、必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、内容を十分にご理解された上で事故が起こらぬように記載内容に従って正しくご使用願います。



IFD-985
ファントム・クリスタル

IFD-986
ファントム・MOKU



IFD-120
ファントム・ブラック

IFD-121
ファントム・ワインレッド



IFD-100
エリート・ブラック

IFD-101
エリート・ワイン

注意事項

- 時計が完全に静止している場合、時計の内部機械が動作したことをご確認の上で回転体に装着してください。静止状態で回転体に装着した場合、時計の動作に必要なゼンマイの巻き上げにお時間がかかる場合があります。
- 時計を回転体から外す時は、ワインディングマシーン本体の電源をオフにしてください。
- 時計を回転体に装着した状態で、ワインディングマシーン本体を移動させないでください。ワインディングマシーン内で時計が落下し、時計が傷付く場合があります。
- 時計の大きさにより時計同士が緩衝したり、本製品に接触し、傷が付く場合があります。ご確認の上でご使用ください。
- 本製品が動作中に時計の脱着は行わないでください。破損や故障の原因となります。
- 本製品のお手入れには、柔らかい布をご使用ください。
- ベンジン、シンナー、研磨剤、洗剤、薬品などは使用しないでください。
- 平坦でない場所、磁気の強い場所、直射日光、高温多湿などの場所での使用はしないでください。
- ワインディングマシンの正常動作が確認できる場合でも、メーカー、ムーブメントによっては、巻き上がらない場合もあります。時計のご購入店でご確認ください。

IFD-120 (ファントム・ブラック) IFD-121 (ファントム・ワインレッド)

サイズ	幅17.5×奥行24×高さ21 (各約cm)	重量	約2.1kg
材質	本体:MDF/アクリル 内部材:EVA綿		
セット内容	本体・ACアダプター・高反発クッション(回転部用)×2個・クッション(収納部用)×3個・スペーサー×3個		
回転部	シングル		

IFD-100 (エリート・ブラック) IFD-101 (エリート・ワイン)

サイズ	幅33.5×奥行24×高さ20.5 (各約cm)	重量	約3.9kg
材質	本体:MDF/アクリル 内部材:EVA綿		
セット内容	本体・ACアダプター・高反発クッション(回転部用)×4個・クッション(収納部用)×6個・スペーサー×6個		
回転部	ダブル(セパレートスピード方式)回転部は左右別々のスピードに設定しています。		

- 高反発クッションに腕時計を装着します



クッションのスペーサーは取り外しできます

 ご所有の腕時計に合わせて、厚みを調整してください。

IFD-985 (ファントム・クリスタル) IFD-986 (ファントム・MOKU)


サイズ	●クリスタル:幅18×奥行18.5×高さ19 (各約cm)
	●MOKU:幅18×奥行18×高さ21 (各約cm)
重量	●クリスタル:約1.7kg ●MOKU:約1.75kg
材質	本体:MDF/アクリル/PU 内部材:ポリエステル
セット内容	本体・ACアダプター・高反発クッション×2個・クッション×2個・スペーサー×2個
回転部	シングル

- いずれかのクッションに腕時計を装着し、回転部にセットしてください。



使用方法

ACアダプターを接続します <まだ電源をオンにしないでください>



本体背面

A: 電源スイッチ


B: ワインディングセレクトスイッチ

C: ACアダプター差込口

【1】A:電源スイッチがオフになっていることをご確認ください。(オフ=○印)

【2】時計を装着したクッションを本体の回転部に取り付けます。

【3】ACアダプターを接続します。



巻き上げモードを設定します

B: ワインディングセレクトスイッチでお好みの巻き上げモードを設定してください。



(3TYPE WINDING)


3タイプの巻き上げモードを選択し、設定することができます。巻き上げモードにつきましては下図を参考にしてください。



6分間回転(右回転)
⇒ 30分間停止の繰り返し



6分間逆回転(左回転)
⇒ 30分間停止の繰り返し



4分間逆回転(左回転) ⇒ 26分間停止 ⇒ 4分間回転(右回転) ⇒ 26分間停止の繰り返し

電源を入れます

【1】A:電源スイッチをオンにします。(オン= | 印)

販売元

IFUDO

〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原9-1-4

カスタマーサポート電話番号

082-962-0061

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝日休み)

●仕様・変更その他改良を予告なく行う事がありますのでご了承ください。

2021年1月現在